

HYT TC320

Contenu

Sécurité et information générale

Détail du produit

Démarrage (fonction des touches)

Information sur la batterie

Information sur l'antenne

Montage et démontage

Fonctions auxiliaires programmables

Fonctions et réglages

- CTCSS/CDCSS
- économiseur de batterie
- réglage de la puissance
- Decompteur de temps (TOT)
- témoin d'état de la batterie
- monitoring
- scan
- verrouillage canal occupe (BCL)
- alerte batterie faible
- VOX (transmission par déclenchement vocal)

Symptôme et solution

Accessoire optionnel (sous réserve de distribution par votre revendeur) (voir mode emploi original page 20)

L'activation d'une fonction via la touche **SK** émet un son ascendant ou 1 « bip »

La désactivation d'une fonction via la touche **SK** émet un son descendant ou 2 « bip »

Sécurité et information générale

Ces conditions générales de sécurité doivent être appliquées durant les phases de l'utilisation de l'appareil comme celle de nettoyage ou maintenance de l'appareil

- éteindre la radio lorsque vous entrer dans une zone à atmosphère explosive
- ne pas charger la radio lorsque vous êtes dans une zone à atmosphère explosive
- ne pas utiliser la radio si son antenne est endommagée : un contact avec la peau peut entraîner une brûlure légère
- cette radio ne peut être démonte que par des techniciens certifié HYT
- pour éviter toutes interférences avec des appareils électriques en fonctionnement suivre les consigne de fonctionnement de votre environnement (hôpital, avion)
- Lorsque vous êtes dans un véhicule équipé d'airbag ne pas placer l'appareil dans la zone de déploiement
- Ne pas exposer la radio en plein soleil sur des périodes prolongées
- tenir la radio a plus de 2.5 cm de vous lors de transmission
- pour une meilleure communication tenir le micro à une distance d'environ 5 cm de votre bouche

Détail du produit

Votre boîte contient : (Photo : manuel original anglais page 3)

- 1 radio TC-320
- 1 clip ceinture
- 1 dragonne
- 1 batterie
- 1 chargeur mural 240V
- 1 manuel d'utilisation

La bande de fréquence de l'antenne est indiquée sur l'embase d'antenne
La radio est livrée avec ses vis de fixation pour clip ceinture

Démarrage (fonction des touches)

PTT (Push To Talk) Key : appuyer pour émettre, relâcher pour revenir au mode de réception

SK (Side Key) : touche programmable pour appui long ou court

LED indicator : status de la DEL (voir liste des correspondances)

-allumer la radio en mode utilisateur : son de mise en route se fait entendre (3 ton), si un son continu se fait entendre/ canal non programme (blanc)

-Signal batterie faible : DEL clignote en rouge et un BIP faible se fait entendre toutes les dix secondes

-transmission : DEL allumée rouge fixe, si le TOT est expiré, la radio émet un BIP continu. Pré-alerte TOT : un Bip est émis

-réception : DEL allumée verte fixe

-Scan : DEL verte clignote toutes les secondes. **(CANAL**

16)

-reglage de puissance : passage à la puissance Haute (5w, son ascendant (export)), à la puissance basse (500mW, son descendant) et inversement

-VOX : son ascendant pour l'activation, son descendant pour la désactivations **(fonctionne exclusivement avec une oreillette équipée du mode VOX) (PRESSION COURTE SUR SK)**

Sélecteur de canal : choisir le canal de 1 à 16

Sélecteur de volume / marche/arrêt : appuyer sur bouton 9 pendant 2 secondes pour allumer ou éteindre la radio

Prise Jack : pour connecter les oreillettes HYT

Information sur la batterie

- ne jamais jeter les batteries dans le feu
- charger la radio éteinte
- enlever la batterie ou la radio équipée de la batterie après le cycle de charge
- ne pas les charger sous des températures inférieures à 5°C et supérieures à 40°C
- mettre
- ne pas remettre les batteries en charge si elles sont pleines

liste des significations du voyant sur radio:

-batterie en charge : DEL allumée rouge fixe

-batterie chargée : DEL allumée verte fixe

Information sur l'antenne

- l'antenne est la partie principale de la transmission de la radio, si elle n'est pas en bon état contacter votre revendeur
- un temps pluvieux ou une distance perturbée d'obstacle diminue la portée maximum de la radio

Montage et démontage

Installer la batterie (Fig.1 et Fig.2, page 9, mode emploi original)

- Insérer les picots en haut de la batterie dans les emplacements en haut de la radio prévus à cet effet (soulever le clip ceinture s'il est installé)
- pousser le bas de la batterie pour la fixer dans la radio

Enlever la batterie (Fig.3 et Fig.4, page 10, mode emploi original)

- éteindre la radio
- appuyer sur le clip qui maintient la batterie en bas de l'appareil
- tirer la batterie vers l'arrière et le bas par rapport au châssis de la radio (soulever le clip ceinture s'il est installé)

Installer le clip ceinture (Fig.5, page 11, mode emploi original)

Fixer le clip ceinture avec les vis fournies et montées sur la radio, assurer vous de l'alignement de la batterie et du châssis de la radio

Installer/désinstaller une oreillette (Fig.7, page 12, mode emploi original)

- L'oreillette se fixe derrière le cache de protection
- la présence d'une oreillette atténue les capacités d'étanchéité de la radio

Fonctions auxiliaires programmables

Contactez votre revendeur pour la liste des fonctions (programmation en options chez votre revendeur)

Fonctions et réglages

-CTCSS/CDCSS : fonction réglée par votre revendeur, sert à filtrer les émissions entrantes non souhaitées

-économiseur de batterie : fonction activée par votre revendeur : fonction automatique et sans réglage par l'utilisateur pour optimiser la durée de la batterie

-réglage de la puissance : passage à la puissance Haute (5w, son ascendant (export)), à la puissance basse (500mW, son descendant) et inversement

-Décompteur de temps (TOT) : fonction réglée par votre revendeur pour limiter le temps d'émission de la radio

-témoin d'état de la batterie : fonction réglée par votre revendeur pour vérifier l'état de charge de la batterie

(PRESSION LONGUE SUR SK)

-monitoring : permet l'écoute de signal faible sur la fréquence (fonction optionnelle non activée par votre revendeur)

-scrambler : Brouilleur de communication entre radio de la même configuration (fonction optionnelle non activée par votre revendeur)

-scan : Permet de lancer une écoute en boucle de tous les canaux (**CANAL 16**). Possibilité de déterminer un canal prioritaire par programmation optionnelle en contactant votre revendeur (Fig.15, page 22, mode emploi original)

-verrouillage canal occupé (BCL) : lors de l'émission sur un canal déjà occupé votre radio émet un bip pour vous prévenir car elle ne peut transmettre (fonction optionnelle non activée par votre revendeur)

-alerte batterie faible : signal sonore pour batterie vide

-VOX (transmission par déclenchement vocal) (**fonctionne exclusivement avec une oreillette équipée du mode VOX**) (**PRESSION COURTE SUR SK**)